

Tierrafino CONCRETE-LOOK sisustuslaasti

Tuotekuvaus	Tierrafino CONCRETE-LOOK on savipohjainen sisustuslaasti sisätilojen seinä – ja kattopinnoille. Tuote on aidon betonin näköinen ja se voidaan viimeistellä eri tavoilla.
Koostumus	Hiekka, savi ja luonnollisia sideaineita.
Pakkaukset	4 kg ja 15 kg pusseissa.
Sekoitus	Sekoita 1 kg Concrete-Look sisustuslaastia 0,5 litraan vettä. Sekoita 5 minuuttia. Odota vähintään 15 minuuttia ja sekoita sen jälkeen uudelleen 5 minuuttia. Kun materiaali on sekoitettu veteen, se tulee käyttää viiden päivän sisään.
Menekki	Keskimäärin noin 1,5 kg/m ² , kun tehdään noin 1,5 mm paksuinen kerros ja alusta on sileä. Karkeille alustoille menekki on isompi.
Varastointi	Kuivassa
Käyttöaika	Kuivajauheena ja oikein säilytettynä Concrete Look on käytettävä 3 vuoden sisällä valmistuksesta.
Värit	Concrete-Look on harmaan sävyinen. Luonnonmateriaalina, pieniä värisävyn vaihteluita voi olla eri erien välillä. Voidaan sävyttää pigmentillä, jolloin max. määrä pigmenttiä on 3%. Jos halutaan vaaleamman harmaa sävy, sekoitetaan 2 kg Concrete Look ja 2 Dry Paint keskenään. Tällöin kerrospaksuus ei saa ylittää 1 mm.
Ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none">- Tee-se-itse materiaali / ammattilaisille- Hyvä kiinnittyvyys- Kovempi kuin normaalit savilaastit- Läpäisee vesihöyryn- Tasaa lämpöä- Antistaattinen- jätteet voidaan hävittää puutarhaan

Alustat Alustan tulee olla kuiva, imevä, pölytön ja rasvaton. Tapetit tulee poistaa ja mahdolliset irtonaiset maalit. Pohjusta pinta Tierrafino Contact Fine Primerilla. Contact Fine primer voidaan ohentaa vedellä 5-10%.

Käyttöolosuhteet Ilman ja alustan lämpötilan tulee olla ainakin +5°C.

Sekoitus Lisää 3,5-4 kg Duroa 1 litraan vettä.

ASENNUS

Kerrosvahvuus Concrete-Look tulee asentaa 0,5 – 1,0 mm kerroksina.

Asennus Matta: 1 m² 400 – 500 g kuivajauhetta / krs. Asenna yksi kerros lastalla ja anna kuivua. Menekki on suurempi karkealle pohjalle.

Kiiltävä: 1 m² 2 x 400 – 500 g kuivajauhetta / krs. Asenna yksi kerros lastalla ja anna kuivua. Asenna sitten toinen kerros ja tiivistä lastalla kiiltäväksi.

Kiiltävä vahalla: Asenna kaksi kerrosta, kuten yläpuolella olevassa ohjeessa on neuvottu. Kun materiaali on täysin kuivunut, käsittele pinta Tierrafino Wax vahalla.

Erilaiset tekniikat:

Concrete-Look teollisella ilmeellä

Asenna noin 1 mm materiaalia lastalla pystysuuntaisin lastan vedoin ja anna kuivua. Asenna sen jälkeen ohut, uusi kerros. Tiivistä pinta lastalla myös pystysuuntaisesti, kun materiaalia on kiinteytynyt ja muuttunut matakseksi. Pintaa voidaan tarvittaessa kostuttaa hieman spraypullolla ja jatkaa tiivistystä. Jos pintaa tiivistetään uudelleen, jää selkeämpi kuvio pinnalle ja materiaali alkaa kiillottumaan. Anna kuivua.

Concrete-Look rauhallisella kuviolla

Asenna max. 1,5 mm lastalla, varmista, että kerrosvahvuus on vähintään materiaalin isompien kiviainesten paksuinen. Tiivistä pinta lastalla, kun materiaalia on kiinteytynyt ja muuttunut matakseksi. Anna kuivua. Jos pintaa tiivistetään uudelleen, jää selkeämpi kuvio pinnalle ja materiaali alkaa kiillottumaan.

Concrete-Look Marmorinon (kalkkilaasti) tyyppisellä viimeistelyllä Asenna noin 1 mm materiaalia lastalla, tee kaarevia, pieniä lastan liikkeitä ja anna kuivua. Asenna sen jälkeen mahdollisimman ohut uusi kerros. Tiivistä pinta lastalla, kun materiaalia on kiinteytynyt ja muuttunut matakksi. Pintaa voidaan tarvittaessa kostuttaa hieman spraypullolla ja jatkaa tiivistystä. Jos pintaa tiivistetään uudelleen, jää selkeämpi kuvio pinnalle ja materiaali alkaa kiillottumaan. Anna kuivua.

Concrete-Look Travertinon tyyppisellä viimeistelyllä Asenna noin 1,5 mm materiaalia lastalla. Käytä sitten jäykkä karvaista sivellintä tehdäksesi pieniä reikiä ja raapaumia pintaan. Tiivistä pinta lastalla, kun materiaalia on kiinteytynyt ja muuttunut matakksi. Ole varovainen, että et tasoita kaikkia reikiä pinnalta. Pintaa voidaan tarvittaessa kostuttaa hieman spraypullolla ja jatkaa tiivistystä. Jos pintaa tiivistetään uudelleen, jää selkeämpi kuvio pinnalle ja materiaali alkaa kiillottumaan. Anna kuivua.

Viimeistely

Concrete Look on huokoinen materiaali. Sen vuoksi suosittelemme viimeistelemään pinnan aina Tierrafino Wax suojavahalla, jolloin pintaa voidaan pyyhkiä kostealla liinalla. Tee vahausta, kun materiaali on täysin kuiva.

Sekoita Wax ja vesi 1:1. Asenna suojavaha telalla pinnalle. Anna edellisen kerroksen kuivua ennen seuraavaa. Kahden kerroksen jälkeen pinnan ei pitäisi enää tummentua. Jos näin kuitenkin tapahtuu, ei pinta ole vielä täysin suljettu. Suosittelemme silloin vielä lisäkerrosta.

Korjaukset

Jos pintaa ei ole käsitelty vahalla, voidaan sitä korjata. Kostuta vahingoittunut alue niin, että siitä tulee hieman pehmeä. Täytä vahingoittunut alue uudella materiaalilla ja tiivistä aikaan saadaksesi samanlainen ulkonäkö kuin muulla osalla seinää.

Kuivumisaika

Normaaleissa olosuhteissa (+20°C ja 60° ilmankosteus) Concrete-Look kuivuu 2 tunnin ja 24 tunnin välillä. Älä nopeuta kuivumista, jotta sideaineet saavat riittävästi aikaa kovettua.

Ohennusaine

Vesi.

Koostumus	Hiekka, savi ja luonnollisia sideaineita.
Työturvallisuus	Vältä kosketusta silmien tai limakalvojen kanssa. Kattopinnoille levitettäessä suojaa silmät turvalaseilla.
Valmistaja	Tierrafino B.V.
Maahantuoja	Decos Oy, Lyhtytie 13, 00750 Helsinki
Huomautus	Vaikka tämä tuotekuvaus on koottu äärimmäisen huolellisesti, Tierrafino ei vastaa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.